

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ



Πότε είναι απαραίτητη η απολύμανση;

Η απολύμανση είναι μια διαδικασία η οποία καταστρέφει ή απενεργοποιεί οριστικά μικροοργανισμούς, μειώνοντας την ποσότητά τους στα επίπεδα ασφαλείας. Ο σκοπός της είναι να αφήσει τροφοδοσία καθαρού νερού. Πρέπει να εκτελείται στις περιπτώσεις που ακολουθούν:

- Κατά την διάρκεια της ετήσιας προληπτικής συντήρησης
- Σε νέες εγκαταστάσεις
- Μετά από μεγάλες επεκτάσεις ή διαφοροποιήσεις του συστήματος
- Όταν κάνετε εγκατάσταση υπόγειας σωλήνωσης, εκτός από τοπικές επισκευές οι οποίες προϋποθέτουν πρωθύστερη απολύμανση των εξαρτημάτων.
- Όταν υπάρχει υποψία ότι μπορεί να υπάρχει μόλυνση: πχ. ρύπανση από λύματα, ή αν τα συστήματα είχαν επιθεωρηθεί ή επισκευαστεί.
- Όταν ένα σύστημα δεν ήταν σε κανονική χρήση ή ούτε έχει καθαριστεί για πολύ καιρό.

Τί πρέπει να γίνει;



Η Fernox προσφέρει δύο επιλογές για απολύμανση: τυπική χλωρίωση χρησιμοποιώντας **Fernox Sterox** ή μια επεξεργασία με υπεροξείδιο του υδρογόνου με ενώσεις αργύρου, **Fernox LP Sterox**.

Fernox Sterox Kit

Το Kit Fernox Sterox περιέχει 15 ταμπλέτες διχλοροϊζοκυανουράτη νατρίου (η κάθε μία περιέχει 12.5 γραμ. ελεύθερο χλώριο), ένα κιτ ικανό να πραγματοποιήσει 50 δοκιμές και πλήρεις οδηγίες χρήσης. Με ένα κιτ μπορούν να απολυμανθούν, 1675 λίτρα (375 γαλόνια) νερού.

Όταν χρησιμοποιείτε Fernox Sterox για χλωρίωση είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλο το χλωριωμένο νερό



έχει ξεπλυθεί επαρκώς (τουλάχιστον δύο πλήρεις αλλαγές νερού) μετά την θεραπεία. Αυτό το προϊόν αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα βιοκτόνου δράσης συμπεριλαμβανομένων όλων των βακτηρίων και υδατοφερόμενων ιών. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμο στη σύγχρονη υγιεινή διαχείριση του συστήματος νερού, όπου πιο συμβατικές θεραπείες, όπως η χλωρίωση, είναι ακατάλληλες.

Fernox LP Sterox

Το Fernox LP Sterox παρέχεται σε φιάλες του ενός λίτρου. Αυτό θα επεξεργαστεί 300 λίτρα νερού συστήματος. Μετά τη θεραπεία, δεν είναι επιτακτικό το ξέπλυμα του **Fernox LP Sterox** από την παροχή νερού, δεδομένου ότι αποσυντίθεται φυσικά σε νερό και οξυγόνο. Το νερό πρέπει να τρέξει από κάθε παροχή και να ελεγχθεί με μια Ταινία **Fernox LP Sterox Test** μέχρι η συγκέντρωση στο νερό να είναι λιγότερη από 200ppm.



Η FERNOX ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: Fernox Sterox Kit, Fernox LP Sterox, Fernox Ταινίες LP Sterox Test .