

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Χρησιμοποιώντας **Καθαριστικό Fernox F3**, **Αναστολέα Fernox F1**, **Fernox FC1 Filter Fluid+ Protector** και το **Φίλτρο Fernox Delta**.

Διαδικασία

1. Εντοπίστε και διορθώστε όλες τις μηχανικές βλάβες.
2. Προσθέστε **Καθαριστικό Fernox F3** στην προτεινόμενη συγκέντρωση του 0.5% του όγκου του συστήματος μέσω ενός κατάλληλου σημείου.
3. Κυκλοφορήστε το σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας για πέντε με επτά ημέρες μέχρι να έχει επιτευχθεί ικανοποιητική ροή σε όλο το σύστημα. Για πολύ λασπωμένα συστήματα μπορεί αν χρειαστεί πρόσθετος καθαρισμός με **F3**.
4. Αδειάστε το σύστημα, κατά προτίμηση ενώ είναι ζεστό, και ξεπλύνετε με κρύο νερό μέχρι το νερό να είναι σχεδόν διάφανο

και το **Καθαριστικό F3** έχει ξεπλυθεί από το σύστημα. Το **Καθαριστικό F3** συνήθως απομακρύνεται μετά από τρία πλήρη ξεπλύματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας **Μετρητής Fernox TDS** για να επιβεβαιώσει ότι το Σύνολο Διαλυμένων Στερεών έχει απομακρυνθεί επιτυχώς. Το σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ότι έχει καθαριστεί διεξοδικά όταν η τιμή του νερού του συστήματος είναι κοντά στο 10% του νερού του δικτύου. Μεγαλύτερες διαφορές πάνω από το 10% σημαίνουν ότι έχουν αφεθεί σημαντικά κατάλοιπα στο σύστημα και

απαιτείται επιπλέον πλύσιμο. Αν δεν απομακρυνθούν τα κατάλοιπα του καθαρισμού θα ευνοήσουν την διάβρωση και θα αναιρέσουν την διαδικασία καθαρισμού.

5. Η **Fernox** συνιστά την εγκατάσταση ενός εμπορικού φίλτρου γραμμής όπως το **TF1 Delta Filter** για εξασφάλιση διαρκούς και μακρόχρονης προστασίας του συστήματος θέρμανσης.
6. Μόλις ελεγχθεί το σύστημα, τροφοδοτήστε με **Αναστολέα Fernox F1** ή τον **Fernox FC1 Filter Fluid+Protector**

σ .ποσοστό του

συστήματος.

- 7 Πρέπει ληφθεί ένα δείγμα **Ελέγχου Υγείας Συστήματος** από τα νερά του συστήματος και της ύδρευσης και να αποσταλούν στο **Τεχνικό Τμήμα της Fernox** για ανάλυση και έλεγχο της περιεκτικότητας σε σίδηρο και για επιβεβαίωση του σωστού επιπέδου **Αναστολέα F1** ή **FC1 Fluid+ Protector**.
8. Ένα αντίγραφο της αναφοράς **Ελέγχου Υγείας Συστήματος** θα αποσταλεί στον Εργολάβο / Εγκαταστάτη και ένα αντίγραφο θα κρατηθεί σε αρχείο

Επικοινωνήστε με την **Τεχνική Υπηρεσία της MTG** στο +30 210 9512906 για περισσότερες συμβουλές ή επισκεφτείτε το www.fernox.com.



Η FERNOX ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: Μετρητή Fernox TDS, Έλεγχο Υγείας Συστήματος Fernox, Καθαριστικό Fernox F3, Fernox FC1 Filter Fluid+ Protector, Αναστολέα Fernox F1, Φίλτρο Fernox TF1 Delta.